

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и использованием гирлянды внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца.

Назначение

Светодиодные гирлянды серии Клевер предназначены для праздничного оформления домов, кафе, торговых центров, залов, балконов, витрин, украшения новогодних елей. Гирлянды следует использовать как внутри помещений, так и снаружи (в зависимости от степени влаго-защиты). Гирлянды предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50/60 Гц или для питания от батареек (в комплект не входят) – в зависимости от модели.

Комплектность

Гирлянда светодиодная - 1 шт
Упаковка - 1 шт.
Руководство эксплуатации - 1 экземпляр.

Требования по технике безопасности:

- Не включайте гирлянду в упаковке или в намотанной катушке.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении прибора от сети.
- Запрещается растягивать гирлянду, растягивать провод.
- При эксплуатации необходимо располагать гирлянду вдали от источников тепла, металлических предметов, химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки.
- Запрещено подключение и использование гирлянды при поврежденной электропроводке.
- Не используйте гирлянды под водой (бассейны и пр.) Не погружайте гирлянду, шнур, вилку в воду или другие жидкости для того, чтобы очистить их.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Не позволяйте детям эксплуатировать гирлянду самостоятельно.
- При механических повреждениях гирлянды, нарушающих ее целостность, эксплуатировать гирлянду запрещено.
- Запрещено разбирать гирлянды и самостоятельно ремонтировать их.
- Не соединяйте гирлянды между собой, если это не предусмотрено конструкцией.
- Располагайте гирлянды так, чтобы они не создавали преград, не мешали передвижению людей и автотранспорта.
- В случае обнаружения неисправности гирлянды, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода гирлянды из строя.
- При выходе из строя гирлянды в течение гарантийного срока, ее можно обменять по гарантии в точке продажи.

Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- Аккуратно распакуйте гирлянду, расправьте провод и убедитесь в отсутствии его повреждений.
- Поместите гирлянду на украшаемый объект. Для крепления используйте пластиковые хомуты (в комплект не входят) или другие изолированные материалы. Не используйте гвозди.
- Вставьте требуемое количество батареек необходимого типоразмера (в комплект не входят) или вставьте до упора вилку гирлянды в розетку бытовой электросети (в зависимости от модели).
- Включите гирлянду при помощи выключателя или выберите желаемый режим свечения с помощью кнопки на контроллере (в зависимости от модели).

ВНИМАНИЕ!

При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться. После окончания использования выньте вилку гирлянды из розетки. Запрещается тянуть за шнур!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, м	Питание	Цвет свечения	Тип провода	Кол-во диодов, шт.	Мощность, Вт	Форма	Степень защиты гирлянды	Степень защиты контролера	Тем-ра эксплуатации, °С
WSTRIL00	45	220 В/50 Гц	RGB	черный ПВХ	200	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL01	45	220 В/50 Гц	теплый белый	черный ПВХ	200	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL02	45	220 В/50 Гц	белый	черный ПВХ	200	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL03	45	220 В/50 Гц	синий	черный ПВХ	200	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL04	45	220 В/50 Гц	зеленый	черный ПВХ	200	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL05	45	220 В/50 Гц	красный	черный ПВХ	200	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL06	40	220 В/50 Гц	теплый белый	черный ПВХ	100-190	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL07	40	220 В/50 Гц	RGB	черный ПВХ	100-190	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL08	40	220 В/50 Гц	синий	черный ПВХ	100-190	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL09	40	220 В/50 Гц	зеленый	черный ПВХ	100-190	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL10	40	220 В/50 Гц	красный	черный ПВХ	100-190	18	нить	IP54	IP44	-15... +30
WSTRIL17	40	220 В/50 Гц	белый	черный ПВХ	100-190	18	нить	IP54	IP44	-15... +30

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ
С КОНТРОЛЛЕРОМ

1.	Комбинированный
2.	Волнообразный
3.	Последовательный
4.	Перетекающий
5.	Бегущая вспышка
6.	Затухающий
7.	Мерцающий
8.	Постоянный

Условия транспортировки
и хранения:

- Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%.
- Не допускать воздействия влаги.
- Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений.
- Гирлянда хранится уложенная в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра.
- Хранение гирлянды должно обеспечивать её сохранность от механических повреждений.
- Не утилизировать с бытовыми отходами.
- О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок службы 3 месяца с даты покупки гирлянды, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя гирлянды осуществляется в точке продажи, при наличии документа подтверждающего продажу изделия .



БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОКУПКУ