

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «БАХРОМА»

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и использованием гирлянды внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца.

Назначение

Светодиодные гирлянды серии Клевер предназначены для праздничного оформления домов, кафе, торговых центров, залов, балконов, витрин, украшения новогодних елей. Гирлянды следует использовать как внутри помещений, так и снаружи (в зависимости от степени влаго-защиты). Гирлянды предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50/60 Гц или для питания от батареек (в комплект не входят) – в зависимости от модели.

Комплектность

Гирлянда светодиодная - 1 шт
Упаковка - 1 шт.
Руководство эксплуатации - 1 экзemplяр.

Требования по технике безопасности:

- Не включайте гирлянду в упаковке или в намотанной катушке.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении прибора от сети.
- Запрещается растягивать гирлянду, растягивать провод. Провод гирлянды не является самонесущим, поэтому запрещается сильно растягивать и натягивать гирлянду.
- Монтаж гирлянды с креплением на 2-4 точки - запрещается. Необходимо крепить гирлянду в местах соединения нисходящих нитей на хомуты или крючки.
- Не допускается излишнее натяжение и нагрузка провода гирлянды при монтаже. В данном случае рекомендуется распределить нагрузку путем крепления гирлянды к той или иной поверхности в местах основных нисходящих нитей. Если в гирлянде 10 нитей, то будет 10-15 точек крепления.
- Соединительный коннектор в начале и в конце гирлянды следует также закрепить к той или иной поверхности, при это центральный основной провод гирлянды должен быть в расслабленном состоянии.
- При эксплуатации необходимо располагать гирлянду вдали от источников тепла, металлических предметов, химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки.
- Запрещено подключение и использование гирлянды при поврежденной электропроводке.
- Не используйте гирлянды под водой (бассейны и пр.) Не погружайте гирлянду, шнур, вилку в воду или другие жидкости для того, чтобы очистить их.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Не позволяйте детям эксплуатировать гирлянду самостоятельно.
- При механических повреждениях гирлянды, нарушающих ее целостность, эксплуатировать гирлянду запрещено.
- Запрещено разбирать гирлянды и самостоятельно ремонтировать их.
- Не соединяйте гирлянды между собой, если это не предусмотрено конструкцией.
- Располагайте гирлянды так, чтобы они не создавали преград, не мешали передвижению людей и автотранспорта.
- В случае обнаружения неисправности гирлянды, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода гирлянды из строя.
- При выходе из строя гирлянды в течение гарантийного срока, ее можно обменять по гарантии в точке продажи.

Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- Аккуратно распакуйте гирлянду, расправьте провод и убедитесь в отсутствии его повреждений. Первичную размотку следует проводить в теплом помещении, нити гирлянды намотаны спирально, бережно не запутывая нити, разматывайте нити по спирали.
- Поместите гирлянду на украшаемый объект. Для крепления используйте пластиковые хомуты (в комплект не входят) или другие изолированные материалы. Не используйте гвозди.
- Вставьте требуемое количество батареек необходимого типоразмера (в комплект не входят) или вставьте до упора вилку гирлянды в розетку бытовой электросети (в зависимости от модели).
- Включите гирлянду при помощи выключателя или выберите желаемый режим свечения с помощью кнопки на контроллере (в зависимости от модели).

ВНИМАНИЕ!

При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться. После окончания использования выньте вилку гирлянды из розетки. Запрещается тянуть за шнур!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, м	Питание	Цвет свечения	Тип провода	Кол-во диодов, шт.	Мощность, Вт	Форма	Расстояние между нитями, м	Степень защиты гирлянды	Режим свечения	Тем-ра эксплуатации, °С
WISIL1-6	6,5	220 В/50 Гц	белый холодный	белый ПВХ	180	11	Бахрома	0,2	IP65	статичный	-15... +30
WISIL2-6	6,5	220 В/50 Гц	белый теплый	белый ПВХ	180	11	Бахрома	0,2	IP65	статичный	-15... +30
WISIL2B-6	6,5	220 В/50 Гц	синий+белый	белый ПВХ	180	11	Бахрома	0,2	IP65	мерцающий белый	-15... +30
WISIL1	5	220 В/50 Гц	белый	белый ПВХ	132	8	Бахрома	0,22	IP65	мерцающий белый	-15... +30
WISIL1X	5,1	220 В/50 Гц	белый	белый ПВХ	218	13	Бахрома	0,14	IP65	мерцающий белый	-15... +30
WISIL2	5	220 В/50 Гц	белый теплый	белый ПВХ	132	8	Бахрома	0,22	IP65	мерцающий белый	-15... +30
WISIL2X	5,1	220 В/50 Гц	теплый белый	белый ПВХ	218	13	Бахрома	0,14	IP65	мерцающий белый	-15... +30
WISIL2B	5	220 В/50 Гц	синий+белый	белый ПВХ	218	13	Бахрома	0,14	IP65	мерцающий белый	-15... +30
WISIL2RGB	5	220 В/50 Гц	RGB	белый ПВХ	218	13	Бахрома	0,14	IP65	мерцающий белый	-15... +30
WISIL3	3	220 В/50 Гц	белый	белый ПВХ	90	6	Бахрома	0,1	IP65	мерцающий белый	-15... +30
WISIL4	3	220 В/50 Гц	теплый белый	белый ПВХ	90	6	Бахрома	0,1	IP65	мерцающий белый	-15... +30
WISIL5	3	220 В/50 Гц	RGB	белый ПВХ	90	6	Бахрома	0,1	IP65	мерцающий белый	-15... +30
PWISIL04	5,2	220 В/50 Гц	белый	белый ПВХ 2x1m ²	144	9	Бахрома	0,22	IP65	мерцающий белый	-15... +30
PWISIL05	5,2	220 В/50 Гц	теплый белый	белый ПВХ 2x1m ²	144	9	Бахрома	0,22	IP65	мерцающий белый	-15... +30
PWISIL05B	5,2	220 В/50 Гц	синий+белый	белый ПВХ 2x1m ²	144	9	Бахрома	0,22	IP65	мерцающий белый	-15... +30
PWISIL06	25	220 В/50 Гц	теплый белый	белый ПВХ	145	60	Бахрома	0,3	IP65	мерцающий белый	-15... +30
PWISIL07	50	220 В/50 Гц	теплый белый	белый ПВХ	290	120	Бахрома	0,3	IP65	мерцающий белый	-15... +30
RCURL1	3	220 В/50 Гц	белый	прозрачный ПВХ	120	6,5	Бахрома	0,26	IP65/IP44	+ контроллер	-15... +30
RCURL2	3	220 В/50 Гц	теплый белый	прозрачный ПВХ	120	6,5	Бахрома	0,26	IP65/IP44	+ контроллер	-15... +30

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГИРЛЯНДЫ
С КОНТРОЛЛЕРОМ

1.	Комбинированный
2.	Волнообразный
3.	Последовательный
4.	Перетекающий
5.	Бегущая вспышка
6.	Затухающий
7.	Мерцающий
8.	Постоянный

Условия транспортировки
и хранения:

- Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°С и относительной влажности не более 80%.
- Не допускать воздействия влаги.
- Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений.
- Гирлянда хранится уложенная в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра.
- Хранение гирлянды должно обеспечивать её сохранность от механических повреждений.
- Не утилизировать с бытовыми отходами.
- О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок службы 3 месяца с даты покупки гирлянды, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя гирлянды осуществляется в точке продажи, при наличии документа подтверждающего продажу изделия.

Energy

A

B

C

D

E

F

G

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОКУПКУ